




感谢您购买星特朗近焦望远镜！为了使您达到更好的观测体验，在使用望远镜之前，请认真阅读此说明书。

基本参数 星特朗近焦望远镜 SCJJ-825

品名：近焦 8x25 单筒望远镜	棱镜材质：BK7
货号：S87114	出瞳直径：3.1 毫米
物镜口径：25mm	出瞳距离：10 毫米
放大倍率：8X	线性视场：143 米 @1000 米
视场角：8.2°	眼罩：可翻折橡胶眼罩
最近对焦距离：0.25m	镜身：金属
光学镀膜：多层镀膜	防水：无



为了使您的望远镜有一个清晰的图像，您需要调焦。单筒望远镜的调焦只需简单的转动物镜和目镜，转动后会露出一个刻度，不同刻度表示望远镜聚焦到不同的距离。可翻折眼罩适应不同人群，如果佩戴眼镜，建议将眼罩翻折到最低，以获得更好的视野。

注意：望远镜使用螺旋调焦，不能直接抽拉，只能转动物镜和目镜。对焦到最近距离需要转动比较多的圈数。

提示：如果您是近视或远视，使用望远镜应该佩戴眼镜，不然聚焦距离可能和刻度不太一致。

注意事项和保存条件

您的星特朗望远镜如果使用和保管得当的话，可以给您提供多年可靠的服务。

1. 请保护好望远镜，避免撞击。在活动部件极限内使用，不要蛮力操作。
2. 请保护好望远镜的镜片，避免硬物划伤镜片。
3. 尽量在干燥阴凉处保存您的望远镜。
4. 当存储时间较长时，把望远镜放在放置了干燥剂的塑料袋或密封容器里。
5. 请不要把望远镜放在热天太阳下的汽车里或者接近任何热源，这些都可能造成损坏。
6. 尽快清理掉灰尘，污垢或水分，以免进入望远镜或进入移动部件，造成无法预估的损坏。

清洁

正确清洁镜片是维护您的单筒望远镜必不可少的工序。脏污的镜片会减少光线透过率，降低您的视觉体验。

1. 用软毛刷或罐装压缩空气去掉镜片表面的所有灰尘。
2. 去除指纹，脏斑，脏点，用软的干净的镜头布或镜头纸，从镜片中心开始，以渐开线的方式擦拭。如果需要，可以哈气。
3. 为了彻底清洁，我们建议使用专门的镜头 / 光学清洁套件，这些可以在光学或照相店里买到。按照清洁套件提供的说明可以做到较好的清洁效果。

保修条款

一、星特朗（CELESTRON）系列产品自购买之日起实行一年免费保修服务。保修期内产品发生的质量问题，我公司将予以免费保修。

二、下列情况不属于免费保修范围：

- 1、不能出示购机票据和保修卡。
- 2、未按使用说明书安装、使用而造成产品损坏。
- 3、产品因意外因素或人为行为损失的，如机械破坏、摔坏等。
- 4、因保管不当造成镜片发霉、产品生锈等。
- 5、产品经过非我公司授权人员修理或拆装。
- 6、产品因不可抗拒的因素，如地震、火灾等造成的损坏。

三、保修期过后，我公司继续为用户提供产品的终身维护，须收取零配件费用。

四、当您的产品因维修需要运输时，请妥善包装好产品以免运输途中损坏，运输费用由用户自行承担（另有约定的除外）。

特别说明：

上述服务承诺仅适用于我公司在中國大陸地区售出的 CELESTRON（星特朗）产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的，以确定的合同为准。



请勿使用望远镜观测太阳，否则将对您的眼睛造成永久的伤害！
10岁以下孩童请在家长指导下使用。

杭州天文科技有限公司
地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-32 号
网址：www.celestron.com.cn

E-mail:market@celestron.com.cn
全国服务热线：400-874-7878